

K.B.O Sarl

Still RX50-10, 13, 15, 16

Notice montage Panneau avant & Toit

- 1- Placer de toit sur la partie supérieure du toit de protection pour que les trous autour du toit soient appropriés à ceux du toit. Fixer les rondelles, puis les vis M6x60 à l'exception des trous dans la partie avant (A).



K.B.O Sarl

2. Prenez couvres par les trous dans la plaque inférieure avant (tableau de bord) (B) et les écrous M8 place rivet.



3. Déposez le panneau avant pour la garde pour aligner les trous dans la partie inférieure du panneau (C) avec des trous sur la garde (B) et la même chose avec la partie supérieure, des trous D aligner avec les trous sur le dessus de la garde (panneau avant glisser sous Garde-dessus). Dans la partie inférieure l'attacher avec des vis M8, haut-cadre avec les rondelles attacher avec les vis M6x60. En cas de trous ou de lacunes s'il vous plaît remplissez-le avec du silicone.

K.B.O Sarl

